

D.I.D KETTENSCHLÖSSER



Abbildung	BestNr.	Ausführung	Beschreibung
	1-...-001	RJ Feder-(Clip-)Schloss	Standard Federschloss, empfohlen für schwächere Ketten und überall dort, wo es schnell und einfach gehen soll.
	1-...-002	FJ Feder-(Clip-)Schloss	Federschloss mit Presssitz. Speziell entwickelt für stärker beanspruchte Ketten. Die Verschlusslasche wird auf die Bolzen aufgedrückt und mit dem Federclip gesichert.
	1-...-003	PL Nietschloss	Standard Nietschloss. Das Vernieten sollte vom Fachmann mit einem speziellen Werkzeug, z.B. WHALE Kettenwerkzeug, durchgeführt werden.
	1-...-004	ZJ Nietschloss	Spezial Nietschloss. Dieses Nietschloss eignet sich zum Vernieten durch das spezielle, kompakte DID Kettenwerkzeug KM500. ZJ Nietschlösser können aber auch mit dem WHALE Kettenwerkzeug vernietet werden.
	1-...-005	XJ Nietschloss	Spezial Nietschloss für 630 und 632 Ketten. Das XJ Nietschloss kann mit dem WHALE Kettenwerkzeug vernietet werden.

Kettentyp	Federschloss RJ	Federschloss FJ	Nietschloss PL	Nietschloss ZJ
DID 415 S	1-111-001			
DID 420	1-201-001			
DID 420 D	1-201-001			
DID 420 NZ3	1-212-001			
DID 420 NZ3 gold	1-282-001			
DID 428	1-301-001			
DID 428 D	1-301-001			
DID 428 H	1-311-001			
DID 428 HD	1-311-001			
DID 428 NZ		1-313-002		
DID 428 NZ gold		1-316-002		
DID 428 V		1-331-002	1-331-003	
DID 428 VX		1-350-002	1-350-003	1-350-004

Fortsetzung auf der nächsten Seite

D.I.D KETTENSCHLÖSSER



Kettentyp	Federschloss RJ	Federschloss FJ	Nietschloss PL	Nietschloss ZJ
DID 520 DZ gold	1-480-001			1-480-004
DID 520 ERT2 gold	1-482-001		1-482-003	
DID 520 ERV3 gold				1-492-004
DID 520 HS	1-403-001		1-403-003	
DID 520 MX gold	1-483-001		1-483-003	
DID 520 NZ		1-411-002	1-411-003	
DID 520 V		1-450-002	1-450-003	1-450-004
DID 520 VM		1-451-002	1-451-003	1-451-004
DID 520 VM gold		1-456-002	1-456-003	1-456-004
DID 520 VX		1-450-002	1-450-003	1-450-004
DID 520 VX gold		1-455-002		1-455-004
DID 520 VX2		1-452-002	1-452-003	1-452-004
DID 520 VX2 gold		1-457-002	1-457-003	1-457-004
DID 520 ZVM2			1-453-003	1-453-004
DID 520 ZVM2 gold				1-458-004
DID 520 ZVM-X			1-454-003	1-454-004
DID 520 ZVM-X gold			1-459-003	1-459-004
DID 525 V		1-531-002	1-531-003	1-531-004
DID 525 VM2		1-551-002	1-551-003	1-551-004
DID 525 VM2 gold		1-556-002	1-556-003	1-556-004
DID 525 VX		1-550-002	1-550-003	1-550-004
DID 525 VX gold		1-555-002	1-555-003	1-555-004
DID 525 ZVM			1-553-003	1-553-004
DID 525 ZVM2			1-553-003	1-553-004
DID 525 ZVM2 gold			1-558-003	1-558-004
DID 525 ZVM-X			1-554-003	1-554-004
DID 525 ZVM-X gold			1-559-003	1-559-004
DID 50/530 ERV gold			1-691-003	1-691-004
DID 50/530 NZ		1-611-002	1-611-003	
DID 50/530 V		1-631-002	1-631-003	1-631-004
DID 50/530 VM			1-651-003	1-651-004
DID 50/530 VM gold			1-656-003	1-656-004
DID 50/530 VX			1-650-003	1-650-004
DID 50/530 VX gold			1-655-003	1-655-004
DID 50/530 ZVM2			1-653-003	1-653-004
DID 50/530 ZVM2 gold			1-658-003	1-658-004
DID 50/530 ZVM-X			1-654-003	1-654-004
DID 50/530 ZVM-X gold			1-659-003	1-659-004
DID 532 ZLV			1-731-003	1-731-004
DID 630 V		1-831-002		1-831-005 (XJ)